

RC レポートメーカー

RCReportMaker

インストール手順書


株式会社計測技術サービス

目次

インストール手順のフローチャート	3
HASP ドライバのアンインストール	5
HASP ドライバのインストール	7
アプリケーションのアンインストール	11
アプリケーションのインストール	12

インストール手順のフローチャート

下図のフローチャートからインストール手順のパターンを選択して、次ページを参考に、選択したパターンの作業を進めてください。



前ページのフローチャートにより選択したパターンに従って、インストール作業を進めてください。

ご注意

※ HASP ドライバとアプリケーションのアンインストールおよびインストールが完了するまでは、ドングルキー(LOCK STAR キーまたは HASP キー)をセットしないでください

A パターン

アプリケーションをアンインストールしてから、インストールを行ってください。

1. アプリケーションのアンインストール手順 11 ページ
2. アプリケーションのインストール手順 12 ページ

B パターン

アプリケーションのインストールを行ってください。

1. アプリケーションのインストール手順 12 ページ

C パターン

アプリケーションのアンインストールと HASP ドライバのアンインストールを行った後、HASP ドライバのインストールとアプリケーションのインストールを行ってください。

1. アプリケーションのアンインストール手順 11 ページ
2. HASP ドライバのアンインストール手順 5 ページ
3. HASP ドライバのインストール手順 7 ページ
4. アプリケーションのインストール手順 12 ページ

D パターン

HASP ドライバのインストールとアプリケーションのインストールを行ってください。


1. HASP ドライバのインストール手順 7 ページ
2. アプリケーションのインストール手順 12 ページ

HASP ドライバのアンインストール


プログラムの追加と削除からアンインストールしてください

1. 「Sentinel Runtime」を選択して、[アンインストール]をクリックします


※「Sentinel Runtime」が見つからない場合は、アンインストールする必要はありません。
「HASP ドライバのインストール」へ進んでください。



2. [はい]をクリックします



3. 下の表示が消えたらアンインストールが完了です



HASP ドライバのインストール

1. HASP ドライバの入手

(ア) 以下のリンクからドライバをダウンロードします


http://www.kgs-inc.co.jp/bw/wp-content/uploads/2015/12/Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip

(イ) ダウンロードした「Sentinel_LDK_Run-Time_setup.zip」ファイルを解凍

解凍したフォルダに「HASPUserSetup.exe」ができます

2. HASP ドライバのインストール


(ア) HASPUserSetup.exe を実行すると下図が表示されますので、しばらく待ちます




(イ) 下図が表示されたら [Next >] をクリックして次へ進みます




(ウ) 下図が表示されたら、[I accept the license agreement] をクリックして、[Next >] をクリックします




(エ) [Next >] をクリックします



(才) 下図が表示されるので、しばらく待ちます




(カ) [Finish] をクリックしたら、インストールが完了です




アプリケーションのアンインストール

プログラムの追加と削除からアンインストールしてください


- 「RCReportMaker」を選択して、[アンインストール]をクリックします



- [はい]をクリックします




- 下の表示が消えたらアンインストールが完了です




アプリケーションのインストール


1. 「setup.exe」をクリックしてインストーラを開きます




2. [次へ] をクリックします




3. [次へ] をクリックします



4. [インストール] をクリックして、インストールを開始します



5. 下図が表示されますので、しばらく待ちます



6. [完了] をクリックしたら、インストールが完了です

