


NJJ200K Ex Ver.1.5.13 Build 11260

インストールとアプリの設定について

■スマートフォンとタブレットにインストールします



アプリの APK ファイルが 2 つありますので、スマートフォンとタブレットのそれぞれに 2 つの APK ファイルをインストールしてください。



インストールが完了すると、下図(赤枠)のようにアイコンが2つ表示されます。


スマートフォン

タブレット



■デュアルモニタの親機側の設定（通常はスマートフォン）

それぞれのアプリで下図のように設定します。



※デュアルモニタの親機は、センサーと接続したときに自動的に「探査モード設定」が「T 高速」に変わるので、設定は不要です。

■デュアルモニタの子機側の設定（通常はタブレット）

それぞれのアプリで下図のように設定します。



※デュアルモニタの子機は、センサーと接続しないため、「センサー選択」は不要です。